


# Дополнительное меню для системы TPMS 6-13.02\*

\*-обозначение на дисплее TRP23-R

меню	варианты	настройка пунктов меню	Вид меню при заводских настройках (вид может отличаться в зависимости от настроек)
<b>Выбор скорости передачи данных (bps)</b>  bps - бит в секунду, бит/с (англ. <i>bits per second</i> )	<b>Hb</b> - высокая скорость (19200bps) - заводская установка  <b>Lb</b> - низкая скорость (9600bps)	<i>Система находится в режиме ожидания:</i> <b>1.</b> для входа в меню программирования нажмите и удерживайте кнопку "P" в течение 3х секунд <b>2.</b> кратковременно нажимая кнопку "P", пролистайте меню до экрана, на котором будет отображено "Hb" <b>3.</b> кнопками ▲ или ▼ выберите необходимый параметр: <b>Hb</b> - высокая скорость (19200bps) или <b>Lb</b> - низкая скорость (9600bps) <b>4.</b> для сохранения выбранного параметра нажмите и удерживайте кнопку "S" в течение 3х секунд. В подтверждение сохранения, символы на экране дважды моргнут.	
<b>Выбор интервала передачи данных (мин)</b>	6 мин - заводская установка  15 мин  30 мин  60 мин	<i>Система находится в режиме ожидания:</i> <b>1.</b> для входа в меню программирования нажмите и удерживайте кнопку "P" в течение 3х секунд <b>2.</b> кратковременно нажимая кнопку "P", пролистайте меню до экрана, на котором будет отображено "t06" <b>3.</b> кнопками ▲ или ▼ выберите необходимый параметр: <b>t06</b> - 6 мин, <b>t15</b> - 15 мин, <b>t30</b> - 30 мин или <b>t60</b> - 60мин <b>4.</b> для сохранения выбранной позиции нажмите и удерживайте кнопку "S" в течение 3х секунд. В подтверждение сохранения, символы на экране дважды моргнут.	
<b>Звуковое предупреждение</b>	включено - заводская установка  выключено	<i>Система находится в режиме ожидания:</i> <b>1.</b> для входа в меню программирования нажмите и удерживайте кнопку "P" в течение 3х секунд. <b>2.</b> кратковременно нажимая кнопку "P", пролистайте меню до экрана, на котором будет отображено "on" <b>3.</b> кнопками ▲ или ▼ выберите необходимый параметр: <b>on</b> - звуковое предупреждение включено, <b>off</b> - звуковое предупреждение выключено <b>4.</b> для сохранения выбранной позиции нажмите и удерживайте кнопку "S" в течение 3х секунд. В подтверждение сохранения, символы на экране дважды моргнут.	